

# Souris centrale ErgoSlider Plus USB noire

REF. 225148

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

ErgoSlider Plus confère la position de souris la plus optimale. Votre souris est positionnée centralement devant votre écran et clavier.

Le travail aligné confère une position ergonomique correcte, avec quasi pas de tension musculaire au niveau des épaules. Et ceci assure un maximum de confort de travail.

ErgoSlider Plus permet en outre de facilement varier entre la main gauche et la main droite.

La souris à position centrale située devant l'utilisateur, à savoir entre l'utilisateur et son clavier.

Elle favorise une moindre tension musculaire au niveau des épaules par rapport à la souris classique. En effet, l'épaule ne doit pas tourner vers l'extérieur du fait de la position centrale de la souris. On note également une moindre activité musculaire des avant-bras par rapport à une souris classique.

Plus produit :

- Alternance : travailler en alternance avec la main droite et la main gauche
- Boutons : ErgoSlider Plus a 4 boutons et une molette de défilement
- Navigation : roller bar large de 24 cm
- Moindre tension musculaire au niveau des épaules

Caractéristiques principales :

- 4 boutons et 1 molette
- Interface de connexion USB
- Compatible avec Windows XP à Windows 10, OS X
- Compatible gauchers et droitiers

- Livré sans clavier



225148

## AUTRES CARACTERISTIQUES

Packaging : Boîte Retail  
Garantie : 2ANS

Marque :  
BAKKERELKHUIZEN  
Ref. Fabricant : BNEESLB  
Gencod : 8717399997751  
Pays d'origine : TW  
Code Douane : 8471607000  
Unité : PCS  
Cond. Carton : par 0010

Poids Brut : 0,97 Kg  
Poids Net : 0,41 Kg  
Volume : 735,00 cm3

## AUTRES VUES

Photo non disponible

Photo non disponible

Photo non disponible

Photo non disponible