

CHERRY DW 3000 - ensemble clavier et souris - Français - noir Périphérique d'entrée

CHERRY DW 3000 - Ensemble clavier et souris - sans fil - RF, 2.4 GHz - Français - noir

Référence : JD0710FR

Marque : CHERRY

Référence fabricant : JD-0710FR-2

Code EAN : 4025112088445

Code UNSPSC :



DESCRIPTION

Description du produit

Meilleur rapport qualité / prix pour les utilisateurs de bureau

CHERRY DW 3000 bénéficie de la technologie robuste de CHERRY à un prix exceptionnel. Design moderne et plat, avec des touches douces, silencieuses et résistant durablement à l'usure. Universel, fiable et idéal pour une utilisation professionnelle.

Caractéristiques du produit

- CHERRY DW 3000 Ensemble Clavier & Souris sans fil, noir, USB, AZERTY - FR.
- Facteur de forme du clavier: Taille réelle (100 %).
- Style de clavier: Droit.
- Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'appareil: RF sans fil, Disposition des touches du clavier: AZERTY, Nombre de touches du clavier: 109, Utilisation recommandée: Universel.
- Couleur du produit: Noir.
- Souris incluse

Description du produit

Le meilleur rapport qualité / prix au bureau. CHERRY DW 3000 est doté de la technologie robuste de CHERRY à un prix exceptionnel. Design moderne et plat frappe douce et silencieuse - résistant durablement à l'usure. Universel, fiable et optimisé pour une utilisation professionnelle.

Points forts du produit

- Clavier sans fil plat avec pavé numérique et pavé directionnel
- Frappe à effet de « chuchotement » - marquage des touches au laser, très résistant à l'usure
- jusqu'à 10 millions de frappes par touche
- 4 touches de raccourcis (calculatrice, e-mail, navigateur)